

## VIKTIG INFORMATION !

Vid igångsättning av aggregatet är det viktigt att motionera 3-vägsventilen. Detta till följd av att 3-vägsventilens smörjmedel i fjädringen kan ha stelnat under transport och innan den satts i bruk. Konsekvenserna av att INTE motionera 3-vägsventilen kan vara att motorn inte orkar jobba och går till slut går sönder.

För att motionera 3-vägsventilen gör du enligt följande:

- 1) Lossa på motorn.
- 2) Använd ett verktyg för att pressa in den fjädrande ventilen några gånger tills ventilen löper lätt.
- 3) Montera tillbaka motorn och kör igång maskinen.

