



BRUKSANVISNING KAISAI AQUA POWER LUFTVATTENVÄRMEPUMP

KHX-09PY1 / KHX-14PY3 / KHX-16PY3













VÄRMEPUMP LUFT / VATTEN

KHX-09PY1
KHX-14PY3
KHX-16PY3

Bruksanvisning

Tack för att ni köpt vår produkt!

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan ni använder aggregatet. Förvara bruksanvisningen på ett skyddat ställe för framtida referens.





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	.5
Säkerhetsinstruktioner	.5
Egenskaper	.7
Aggregatets mått	.9
Parametrar	10
Anvisning display	11
Fellösning	18
	FörordSäkerhetsinstruktionerEgenskaperAggregatets måttParametrar

Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket.



1. Förord

För att erbjuda kunderna hög kvalitet, pålitlighet och mångsidiga produkter, har den här värmepumpen tillverkats enligt noggranna konstruktions- och tillverkningsstandard. Den här manualen inkluderar all nödvändig information rörande installation, inkörning, tömning och underhåll. Läs igenom manualen noggrant innan ni öppnar eller underhåller aggregatet.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om någon människa eller aggregatet skadas som ett resultat av felaktig installation, felaktig inkörning, bristfälligt underhåll.

Aggregatet får bara installeras av kvalificerad personal.

Nedanstående instruktioner måste alltid följas för att garantin ska gälla.

- Aggregatet får bara öppnas eller repareras av en kvalificerad installatör eller en behörig återförsäljare.
- Underhåll och drift måste utföras enligt den rekommenderade tid och frekvens som anges i den här manualen.
- Använd bara originaldelar.

Om de här rekommendationerna inte följs, så hävs garantin.

Värmeväxlare med varmvattenpump är högeffektiva, energibesparande och miljövänliga aggregat som till största delen används för att värma hus. De kan arbeta med alla typer av inomhusaggregat såsom fläktkonvektorer, radiatorer eller golvvärmerör genom att leverera varmt eller hett vatten. Ett aggregat med helgjuten värmepump, kan även arbeta med flera inomhusaggregat.

Luft-/vattenvärmepumpar är utformade för att återvinna värmen genom att använda supervärmare som kan erbjuda varmt vatten för sanitetsbruk.

2. Säkerhetsinstruktioner

För att skydda operatörer och underhållspersonal från att skadas av det här aggregatet och för att undvika att aggregatet eller annan utrustning skadas samt för att värmepumpen ska användas på rätt sätt, ska man läsa igenom den här manualen noggrant och förstå samt följa informationen noggrant.

2.1. Varningarnas betydelse

Markeringar

Markering	Тур	Betydelse	
\triangle	Varning	Felaktig drift kan orsaka livsfara eller allvarlig personskada.	
\triangle	Notera	Felaktig drift kan leda till personskada eller materialskada.	





Ikoner

lkon	Тур	Betydelse	
\bigcirc	Förbud	Förbjudna åtgärder markeras med den här ikonen.	
0	Tvingande åtgärd	Den angivna åtgärden måste utföras.	
\triangle	NOTERA (inkl VAR- NING)	Var uppmärksam!	

Varningar Drift

lkon	Тур	Betydelse	
\bigcirc	SignalPLACERA INTE fingrar eller andra kroppsdelar i aggregatets fläkt förångare – risk för personskada!		
	Stäng av strömmen	Om man misstänker ett fel eller att det luktar annorlunda, måste man bryta strömmen för att stänga av aggregatet. Fortsatt drift kan orsaka kortslutning eller brand.	

Flytt och reparation

lkon	Тур	Betydelse		
	Överlåt	Om värmepumpen ska flyttas eller installeras på nytt, ska man överlåta ar- betet på kvalificerade tekniker. Felaktig installation kan leda till vattenläck- age, elektrisk chock, skada eller brand.		
	Överlåt	Aggregatet får bara repareras av behöriga tekniker. Om obehöriga försöker reparera aggregatet själva, kan elektrisk chock eller brand uppstå.		
\oslash	Förbud	Om värmepumpen måste repareras, ska man överlåta arbetet till återförsäl- jaren eller kvalificerade tekniker. Felaktig förflyttning eller reparation av ag- gregatet, kan leda till vattenläckage, elektrisk chock, skador eller brand.		
		Använd ingen annan utrustning för att skynda på avfrostningsprocessen el- ler för att rengöra än den som rekommenderas av tillverkaren.		
		Utrustningen ska förvaras i ett rum och in stalleras i en miljö utan kontinuer- lig drift eller potentiella brandfarliga källor (exempelvis öppen låga, gasdri- ven utrustning, elvärmare, gnistbildande utrustning eller heta föremål).		



Notera

lkon	Тур	Betydelse	
Installations- plats Aggregatet FÅR INTE installeras i närheten av den flambara ga eventuellt gasläckage, kan brand uppstå.		Aggregatet FÅR INTE installeras i närheten av den flambara gasen. Vid ett eventuellt gasläckage, kan brand uppstå.	
FixeringKontrollera att underläget där värmepumpen ska stå ä att undvika att aggregatet sluttar nedåt eller faller ner.		Kontrollera att underläget där värmepumpen ska stå är tillräckligt starkt för att undvika att aggregatet sluttar nedåt eller faller ner.	
0	Strömbrytare	Säkerställ att det finns en strömbrytare för aggregatet. OM sådan saknas, kan elektrisk chock eller brand uppstå.	

Drift

lkon	Тур	Betydelse		
•	Kontrollera in- stallationsun- derlaget	Kontrollera installationsunderlaget regelbundet (en gång i månaden) för att undvika att underlaget sluttar eller skadas vilket i sin tur kan skada såväl människor som själva aggregatet.		
0	Stäng av strömmen	Stäng av strömmen vid rengöring och underhåll.		
\oslash	Förbud Det är förbjudet att använda koppar eller järn som säkring. Rätt säkring måste arrangeras av behörig elektriker.			
\oslash	Förbud	Det är förbjudet att spruta ut den flambara gasen i värmepumpen eftersom det kan orsaka brand.		

3. Egenskaper

Den här serien värmepumpar har nedanstående egenskaper.

3.1. Avancerad kontroll

Den PC mikrodatorbaserade kontrollen finns tillgänglig för att operatörer ska kunna granska eller ställa in värmepumpens driftparametrar. Centraliserade kontrollsystem kan styra flera aggregat via PC:n.

3.2. Tilltalande utseende

Värmepumpen har ett tilltalande utseende. Den helgjutna strukturen är även mycket enkel att installera.

3.3. Flexibel installation

Aggregatet har en smart struktur med kompakt hölje – en enkel utomhusinstallation är det enda som behövs.



3.4. Tyst drift

Värmepumpen använder en specialutformad värmeväxlare för att förstärka hela effekten.

3.5. God värmeväxling

Värmepumpen använder en specialutformad värmeväxlare för förbättrad effekt.

3.6. Stort arbetsspann

Den här serien värmepumpar är utformade för att arbeta med olika driftförhållanden ända ner till – 15 °C för värmning.



4. Aggregatets mått

4.1. Modeller KHX-09PY1

Måtten anges i mm.



4.2. Modeller KHX-14PY3

Måtten anges i mm



4.3. Modeller KHX-16PY3

Måtten anges i mm





5. Parametrar

Modell		KHX-09PY1	KHX-14PY3	KHX-16PY3
Strömmatning	/	220~240V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Fuktmotstånd	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Elstötsäkerhet	1	I	1	I
Värmeförhållande – Omgivn	ingstem	peratur (DB/WB): 7/6	°C, vattentemperatur (I	n/Ut): 30/35 ℃
Värmekapacitetsspann	kW	3.10 ~ 8.9	5.40 ~ 14.95	8.00 ~ 22.00
Inkommande värmeeffekt	kW	0.65 ~ 2.1	1.05 ~ 3.85	1.60 ~ 6.90
Inkommande värmeströmstyrka	Α	2.9 ~ 3	1.9 ~ 6.8	2.8 ~ 12.2
Kylningsförhållande – Omgiv	ningster	mperatur (DB/WB): 35	/24 ℃, vattentempera	tur (In/Ut): 12/7 ℃
Kyleffektspann	kW	1.20 ~ 5.72	3.60 ~ 10.50	4.20 ~ 15.00
Inkommande kyleffekt	kW	0.65 ~ 2.40	1.12 ~ 4.47	1.80 ~ 7.30
Inkommande värmeströmstyrka	Α	2.9 ~ 10.6	2.0 ~ 7.9	3.2 ~ 12.9
Varmvattenförhållande – On 15/55℃	ngivning	stemperatur (DB/WB):	20/15°C, Vattentempe	eratur (In/Ut):
Varmvatten kapacitetsspann	kW	3.92 ~ 10.68	6.50 ~ 18.50	10.00 ~ 27.00
Inkommande varmvattenspann	kW	0.78 ~ 2.47	1.27 ~ 4.65	1.90 ~ 7.10
Inkommande varmvattenström- styrka	А	3.5 ~ 11.0	2.4 ~ 8.21	3.4 ~ 12.5
Maximal inkommande effekt	kW	3	5.3	9
Maximal inkommande strömmat-	А	13,5	10.5	15.8
Vattenflöde	m ³ /h	1	1.7	2.9
Köldmedium / Korrekt inmatning	kg	R290 / 0.5 kg	R290 / 0.85 kg	R290 / 1.30 kg
CO ₂ ekvivalent	Ton	0.0015	0.0026	0.0039
Ljudtryck (1 m)	dB(A)	43	44	47
Ljudeffektnivå (EN12102)	dB	57	58	62
Nettovikt	kg	103	160	202
Drifttryck (lågtryckssida)	MPa	0.8	0.8	0.8
Drifttryck (högtryckssida)	MPa	3.0	3.0	3.0
Aggregatets mått (L/B/H)	mm	1167x445x795	1287x458x928	1250x540x1330
Transportvikt (L/B/H)	mm	1300x485x940	1420x540x1080	1380x570x1480
Kompressor	Märke	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Cirkulationspump	Märke	GRUNDFOS	GRUNDFOS	GRUNDFOS
Omgivande drifttemperatur	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Antal fläktar	1	1	1	2
Fläktmotortyp	1	DC-motor	DC-motor	DC-motor
Inkommande motoreffekt fläkt (min-max)	w	30-80	60 ~ 120	60 ~ 160
Fläkthastighet	RPM	220-880	220 ~ 600	300 ~ 750
Vattenanslutning	tum	1	1	1
Vattentryckfall (max)	kPa	20	20	65
Cirkulationspumptryck	m	9	7.5	12.5
Skåpstyp		Galvat stål + ASA	Galvat stål + ASA	Galvat stål + ASA



6. Anvisning display

6.1. Huvudgränssnittets display och funktion







6.2. ON/OFF

1. Vid avstängning (ON/OFF visas i vitt), trycker man på ON/OFF för att starta maskinen.



2. Vid start av menyn (ON/OFF visas i blått), trycker man på ON/OFF för att stänga av maskinen.

6.2.1. Driftlägesväljare



Det finns fem driftlägen som kan väljas.

- 1) Tappvarmvatten
- 2) Värmning
- 3) Kylning
- 4) Tappvarmvatten + Värmning
- 5) Tappvarmvatten + Kylning

Notera: Enbart de funktioner som aggregatet har integrerade visas.





6.3. Inställning av måltemperatur



I exemplet visas tappvarmvatten + Värmning:

- 1. Klicka på (1) för att komma tillbaks till huvudmenyn.
- 2. Genom att vrida på (2) kan temperaturen justeras i medsols eller motsols riktning.
- 3. Klicka på (3) för att spara måltemperaturen.

6.4. Inställning av display och funktion

Svep från höger till vänster i huvudmenyn för att komma in i funktionsmenyn och från vänster till höger på funktionsmenyn för att återgå till huvudmenyn. Funktionsmenyn ser ut enligt nedanstående illustration:



6.4.1. Beskrivning av funktionsmenyns knappar

Nr	Knapp	Funktion
1	Tidsinställning	Klicka här för att ställa in tidsfunktionen
2	Fabriksparametrar	Klicka här och skriv in lösenordet för att komma åt parametrarna
3	Kurva	Klicka här för att visa temperaturkurvan
4	Justering av ljus	Här justerar man skärmens ljusstyrka
5	Fel	Klicka här för att visa felhistoriken
6	Indikator för elvärmning	När elvärmefunktionen är aktiv, är ikonen blå, annars vit



6.4.2. Timerinställning

Klicka på knappen (1) från huvudmenyn så visas nedanstående meny:



6.4.3. Inställning av systemtid

I tidsinställningsmenyn klickar man på (1) så visas nedanstående meny:



När man går in i systemtidsinställningen, kommer systemtiden att initialiseras till den tid när systemtidsknappen trycktes in. Man kan justera tiden genom att svepa upp och ner.

Notera: När temperaturenheten är ?, visas tidsformatet som: månad-dag-år timme: minut: sekund.





6.4.4. Dämpad timerinställning

Om man klickar på menylåsningsikonen igen när skärmen är låst, visas följande meny:



Nr	Knapp	Färg	Funktion
1	Aktivering/Inaktivering av Mute Timer	Aktiv: Blå Inaktiv: Grå	Klicka här för att aktivera eller inaktivera den dämpade timerfunktionen
2	Inställning av tid On / Off		Val mellan 0:00 – 23:59
3	Status för Mute Timer On / Off	Aktiv: Blå Inaktiv: Grå	Status visas

6.4.5. Inställning av Power Timer

Från tidsinställningsmenyn visas nedanstående meny när man klickar på (3).



Nr	Knapp	Funktion
1	Påslagning för Timingfunkt-	Om man klickar på knappen när teckenfärgen är blå, så startas
	ionen	timingfunktionen
2	Veckoinställning	Här ställer man in aktuell veckodag för timingfunktionen
3	Inställning av tidsperiod	Här ställer man in tiden för påslagning och avstängning
4	Bläddra sida	Man kan ställa in totalt sex olika timingperioder som man kan bläddra mellan genom att klicka här



6.4.6. Temperaturkurva

Om man från huvudmenyn klickar på knapp (4) visa nedanstående meny:

AT	Tank	Outlet	Inlet	
				2021-04-22
č III.				
	ıt.			
l				
	P			
c / -				
c	<u>k</u>			
c		· · ·		
d				\rightarrow
d				
	10.40 10.40	19.44 19.46	18.48 13.60	12.52 12.52

Notera:

- 1) Den här funktionskurvan registrerar inkommande vattentemperatur, utgående vattentemperatur, behållarens vattentemperatur och omgivningsluftens temperatur.
- Temperaturdata samlas in och sparas var 5:e minut. Tidshållningen sker från senast sparade data. Om strömmen avbryts när kortare tid än 5 minuter gått, kommer data från den perioden inte att sparas.
- 3) Enbart kurva för aktiv status registreras. Data från inaktiva perioder sparas inte.
- 4) Värdet för abskissa indikerar tiden från den punkten på kurvan till den aktuella tidspunkten. Punkten längst till höger på den första sidan är den senast registrerade temperaturen.
- 5) Temperaturkurvan registreras med minnesfunktion.

6.4.7. Kalibrering färgdisplay

Genom att klicka på knappen (5) från huvudmenyn, så visas nedanstående meny:

Notera:

- 1) Man kan dra i reglaget eller klicka där för att justera skärmens ljusstyrka.
- Om man klickar på pilen till vänster (uppe i vänstra hörnet), så kommer man tillbaks till föregående meny och det inställda värdet sparas.
- 3) Efter 30 sekunders inaktivitet, släcks menyn igen.
- 4) Om inga åtgärder sker inom 5 minuter, hamnar skärmen i energisparläge.





6.4.8. Elvärmning

Om man från huvudmenyn klickar på knappen (6) så visas nedanstående meny:



Notera: Om man aktiverar elvärmningen blir ikonen blå men är vid inaktivitet, grå.

6.5. Visning av statusmeny

Svep från vänster till höger i huvudmenyn för att komma in i statusmenyn och svep från höger till vänster för att statusmenyn ska återgå till huvudmenyn. Statusmenyn visas i nedanstående bild.





6.6. Felregister



- 1) Felkod
- 2) Felets namn
- 3) Tid när felet inträffade: Dag och månad, timme, minut och sekund. Notera: Om den aktuella temperaturen är °F, visas felet som månad och dag, timme, minut och sekund.
- 4) Klicka här för att rensa alla registrerade fel.

7. Fellösning

7.1. Hantering av fel

Problem	Möjlig orsak	Berörda komponen- ter	Lösning
Strömmen löser ut när aggregatet star- tas	Kortslutning	Terminaler, relän, kon- taktorer och kablar	Kontrollera alla komponen- ters anslutning Kontrollera att relän och kon- taktorer inte är trasiga Koppla bort de elektroniska komponenterna en i taget och slå på strömmen för att hitta felet
Det går inte att tända displayen	Kablarna har lossnat Strömkabeln är felansluten	Displaykabeln, ström- kabeln	Kontrollera displaykabeln Kontrollera strömkabeln Kontrollera att 3-faskabeln är ansluten i rätt fassekvens
Det går inte att starta aggregatet	Aggregatet är i felläge Kablarna har lossnat	Display och kablar	Kontrollera om det finns nå- got fel angivet på displayen Kontrollera kabeln Återanslut strömkabeln och kontrollera om det fungerar
Displayen fungerar inte	Displayen har låsts Displayen är tra- sig	Display	Kontrollera om ikonen för låst display är aktiv Kontrollera kabeln till dis- playen



Problem	Möjlig orsak	Berörda komponen- ter	Lösning
			Återanslut strömkabeln och kontrollera om det fungerar
Värmeeffekten är inte bra	Kompressorn går med låg frekvens Fläkten är inte i drift eller så är hastigheten för låg Läckage	Kompressor, fläkt, kölsmediesystem	Kontrollera kompressorns frekvens Kontrollera fläkthastigheten Kontrollera utblåstemperatu- ren och om det är lågt tryck
Aggregatet stängs av innan måltempe- raturen uppnås	Temperaturgräns (enligt omgiv- ningstemperatu- ren)	Kontrollen	Kontrollera parametrarna
Förångaren har för mycket frost på sig och kan inte avfrosta	Problem med fläktblad eller mo- tor EEV-steg är inte lämpligt Problem med köldmediemäng- den Parameterfel	Parametrar, fläkt, EEV, kölsmediesystem	Kontrollera avfrostningens parametrar Kontrollera kompressorns frekvens Kontrollera fläkthastigheten Kontrollera utblåstemperatu- ren och om det är lågt tryck
Oljud från aggrega- tet	Problem med skruvar Problem med fläktblad eller mo- tor Problem med kompressor Komponenter har kolliderat	Skruvar, fläkt, kom- pressor, andra kompo- nenter (slangar, kablar)	Kontrollera att skruvarna är åtdragna Kontrollera fläktbladen och motorn Kontrollera kompressorn Kontrollera övriga komponen- ter



7.2. Instruktion för felkoder

Fel- kod	Felets namn	Berörda komponenter	Lösning
E04	Elvärmarens överhett- ningsskydd		 Kontrollera om elvärmarens över- hettningsskydd är öppet Kontrollera elvärmaren
E08	Kommunikationsfel mel- lan PCB och displayen	Kommunikationsfel mel- lan PCB och displayen	 Kontrollera kabelanslutningen mellan PCB och displayen Kontrollera PCB:s och displayens mjukvaruversion
E11	HP skydd	HP-brytaren är öppen	 Kontrollera om det finns något synligt fel efter att strömmen stängts av Mät avtappningstrycket när aggre- gatet är i drift Detektera EEV-stegen, sug- trycket, inkommande/utgående vatten och sugtemperatur Släpp ut all gas från systemet och fyll på med köldmedium enligt märkplattan
E12	LP-skydd	LP-brytaren är öppen	 Kontrollera om det finns något synligt fel efter att strömmen stängts av Mät avtappningstrycket när aggre- gatet är i drift Detektera EEV-stegen, sug- trycket, inkommande/utgående vatten och sugtemperatur Släpp ut all gas från systemet och fyll på med köldmedium enligt märkplattan
E19	Primärt frostskydd	Omgivningstemperatur ≤0 °C, A04-2 °C ≤ in- kommande vatten ≤ A04°C	Det är ett vinterskydd. När vattentem- peraturen stigit till A04+4 °C eller om- givningstemperaturen är högre än 1, försvinner felkoden.
E29	Sekundärt frostskydd	Omgivningstemperatur ≤0 °C, inkommande vat- ten <u><</u> A04-2 °C	Det är ett vinterskydd. När vattentem- peraturen stigit till A04+11 eller om- givningstemperaturen är högre än 1, försvinner felkoden.
E19	Primärt frostskydd	Omgivningstemperatur ≤0 °C, 2 °C <u>≤</u> 0 inkom- mande vatten <u><</u> 4 °C	Det är ett vinterskydd. När vattentem- peraturen stigit till 8 °C eller omgiv- ningstemperaturen är högre än 1, för- svinner felkoden.
E29	Sekundärt frostskydd	Omgivningstemperatur <0 °C, inkommande vat- ten <2 °C	Det är ett vinterskydd. När vattentem- peraturen stigit till 15 °C eller omgiv- ningstemperaturen är högre än 1, för- svinner felkoden.
E032	Flödesbrytare	Flödesbrytaren är öppen	 Kontrollera kablarnas anslutning Kontrollera flödesbrytaren Kontrollera om vattenventilen är öppen





Fel- kod	Felets namn	Berörda komponenter	Lösning
			 Kontrollera vattenpumpen och filt- ret Det kan finnas luft i vattenkretsen
E051	Överström kompressor	Överström i kompres- sorn	 Kontrollera omgivningstemperaturen och inkommande / utgående vattentemperatur Starta aggregatet. Registrera och analysera växlingsprocessen mellan högt och lågt tryck, avtappnings-/sugtemperatur, EEV-steg, kompressorns frekvens och driftström Om dessa är OK, byt ut styrkortet i kompressorn
E065	Skydd för hög utgående vattentemperatur		Kontrollera om vattenflödet är för lågt och om det utgående vattenflödet är för högt
E081	Kommunikationsfel mel- lan PCB och fläktens styrkort	PCB, styrkort	 Kontrollera anslutningen mellan PCB och fläktpanelen. Alla anslut- ningar 12V-12V, GND-GND, A-A, B-B ska vara stängda Om de är stängda, sätt på ström- men och mät spänningen mellan 12V och GND på fläktpanelen. Om värdet är högre än 15V eller lägre än 7V, byt ut mot ett nytt styrkort.
E103	Överbelastningsskydd fläktmotor		 Kontrollera att fläktmotorn funge- rar som den ska Kontrollera fläktmotorns strömför- brukning Om värdet är lägre än 1A betyder det att motorn har problem och behöver bytas ut Om värdet är mindre än 1A bety- der det att motorkontrollmodulen har problem och behöver bytas ut
E171	Frostskydd	Inkommande vatten <u><</u> A04°C och frost- skyddstemperaturen <u><</u> A04-A05 °C	 Kontrollera vattenflödet Kontrollera temperatursensorn för utgående vatten Mät omgivningstemperaturen Kontrollera kablarnas anslutning Kontrollera i avfrostningsregistret om avfrostningstiden är för lång eller om den sker för ofta
F01	Aktiveringsfel kompres- sor		 Starta om aggregatet. 1. Kontrollera växlingsprocessen för EEV-steg, högt/lågt tryck, inkom- mande/utgående vattentempera- tur





Fel- kod	Felets namn	Berörda komponenter	Lösning
			 Kontrollera anslutningen av U/V/W mellan kompressor och kompressorns styrkort Kontrollera kompressorns mot- stånd Kontrollera kompressorns styrkort
F03	PFC-fel		 Starta om aggregatet. 1. Kontrollera att strömmatningens anslutning och matning är stabil 2. Byt ut styrkortet
F05	DC Bus överspänning		 Kontrollera spänningen mellan DCP-IN och DCN-IN. Om den är lägre än 300V, visas det här skyd- det Kontrollera inspänningen för R/S/T på kompressorns styrkort. Om den är lägre än 210V, kom- mer det här skyddet att aktiveras Om dessa är OK, byt ut mot nytt styrkort
F06	DC Bus underspänning		 Kontrollera spänningen mellan DCP-IN och DCN-IN. Om den är lägre än 300V, visas det här skyd- det Kontrollera inspänningen för R/S/T på kompressorns styrkort. Om den är lägre än 210V, kom- mer det här skyddet att aktiveras Om dessa är OK, byt ut mot nytt styrkort
F07	AC inkommande under- spänning		 Mät inkommande spänning för R/S/T styrkort. Om den är lägre än 300V, kommer det här skyddet att aktiveras. Om värdet är OK, byt ut mot nytt styrkort.
F08	AC inkommande över- ström		Enbart i enfasaggregat. Starta om ag- gregatet. Sök efter elfel. Om inga fel föreligger, byt ut mot nytt kretskort.
F09	Testfel inkommande spänning		 Säkerställ att strömmatningen inte är lägre än 300V eller högre än 500V Om värdet är OK, byt ut mot nytt kompressorstyrkort
F10	Kommunikationsfel mel- lan DSP och PFC		 Endast i enfasaggregat. Kontrollera anslutningen till växel- riktarpanelen Om det inte finns något problem, byt ut kompressorns styrkort



F KlimaTherm

Fel- kod	Felets namn	Berörda komponenter	Lösning
F11	Kommunikationsfel mel- lan DSP och kommuni- kationspanelen		 Kontrollera växlarens styrkortsan- slutning Om inga problem finns, byt ut mot nytt kompressorstyrkort
F12	Kommunikationsfel mel- lan PCB och styrkortet		 Kontrollera anslutningen mellan huvudkontrollpanelen och kom- pressorns styrkort. Alla terminaler 12V-12V, GND-GND, A-A och B- B ska vara stängda. Om de är stängda, sätt på ström- men och mät spänningen mellan 12V och GND på fläktpanelen. Om värdet är högre än 15V eller lägre än 7V, byt ut mot ett nytt styrkort.
F13	IPM överhettningsstopp		 Kontrollera att fläktarna är i drift Kontrollera installationens avstånd och utrymme Säkerställ att det finns tillräckligt med avstånd och mellanrum för att värmepumpen ska kunna få bra värmeöverföring Rengör den flänsade värmeväxlaren Om allt är OK och felet kvarstår, bvt ut kompressorns styrkort
F15	Inkommande spänning saknar fas		 Kontrollera fasen för strömmat- ningen R/S/T till kompressorns styrkort Om det är OK, byt ut kompres- sorns styrkort
F16	Magnetiskt skyddslarm för svag kompressor		 Kontrollera kylsystemet Om det är OK byt ut kompres- sorns styrkort
F17	Temperaturfel i styrkor- tet		 Kontrollera anslutningen för vär- mesänkans temperatursensor Kontrollera motståndet i värme- sänkans temperatursensor Om dessa är OK, byt ut mot en ny värmesänka och temperatur- sensor
F18	IPM-ström testfel		 Kontrollera omgivningstemperatu- ren och inkommande/utgående vattentemperatur Kontrollera högt/lågt tryck och av- tappningstemperatur / sugtempe- ratur Kontrollera EEV-steg Kontrollera kompressorns fre- kvens och ström





Fel- kod	Felets namn	Berörda komponenter	Lösning
			 Om dessa är OK, byt ut mot nytt kompressorstyrkort
F20	IGBT överhettningslarm		 Kontrollera att fläktarna är i drift Kontrollera installationens avstånd och utrymme Om allt är OK och felet kvarstår, byt ut kompressorns styrkort Säkerställ att det finns tillräckligt med avstånd och mellanrum för att värmepumpen ska kunna få bra värmeöverföring Rengör den flänsade värmeväxlaren
F22	Skyddslarm AC inmat- ning överström		 Enbart för enfasaggregat. Starta om aggregatet. 1. Kontrollera att det inte finns något elläckage 2. Om felet kvarstår, byt ut mot nytt styrkort
F23	EEPROM fellarm		 Kontrollera anslutningen Byt ut mot nytt kretskort
F24	Förstörd EEPROM akti- veringslarm		 Kontrollera anslutningen Byt ut mot nytt kretskort
F25	LP 15V underbelast- ningsfel		 Kontrollera att strömmatningen är stabil och starta om aggregatet Om problemet kvarstår, byt ut mot nytt styrkort
F26	IGBT överhettningsfel		 Kontrollera att fläktarna är i drift Kontrollera installationens avstånd och utrymme Säkerställ att det finns tillräckligt med avstånd och mellanrum för att värmepumpen ska kunna få bra värmeöverföring Rengör den flänsade värmeväxlaren Om dessa är OK, byt ut mot nytt styrkort
F031	DC fel på fläktmotor 1		 Stäng av aggregatet och kontrollera anslutningen Starta om aggregatet och kontrollera att motorn är i normal drift eller om felet inträffar igen Byt ut mot ny fläktmotor
F032	DC fel på fläktmotor 2		
Pp1	Sensorfel utsugstryck		 Kontrollera utsugstrycksensorns anslutning Om anslutningen är OK, byt ut mot ny sensor
Pp2	Sensorfel sugtryck		 Nontrollera utsugstrycksensorns anslutning





Fel- kod	Felets namn Berörda komponenter		Lösning	
			2.	Om anslutningen är OK, byt ut mot ny sensor
ТР	Temperaturskydd låg omgivningstemperatur	Omgivningstemperatur <u><</u> -30	1. 2.	Kontrollera omgivningstemperatu- ren När omgivningstemperaturen når <u>></u> 28 °C, försvinner felet
P01	Sensorfel inkommande vattentemperatur			
P02	Sensorfel utgående vat- tentemperatur			
P04	Sensorfel omgivnings- temperatur			
P17	Sensorfel vattentempe- ratur		1	Kantrolloro anglutningan
P032	Sensorfel varmvatten- tankens temperatur		1. 2.	Mät upp sensorns motstånd. Om
P42	Sensorfel rumstempe- ratur			högre än 500k Ω ska den bytas ut
P101	EVI sensorfel inkom- mande temperatur			not en ny
P102	EVI sensorfel utgående temperatur			
P153	Sensorfel batteritempe- ratur			
P181	Sensorfel Utgående temperatur			
P182	Övertemperatur utblås	(Utblåstemperatur) <u>></u> C05 default 110	1.	Mät upp sensorns motstånd. Om värdet är lägre än 100Ω eller högre än $500k\Omega$ ska den bytas ut mot en ny Sök efter köldmedieläckage
P191	Sensorfel frostskydds- temperatur		1. 2.	Kontrollera anslutningen Mät upp sensorns motstånd. Om värdet är lägre än 100Ω eller högre än 500kΩ ska den bytas ut mot en ny











KLIMA-THERM AB

Ögärdesvägen 17 433 30 Partille Tel. +46 31-336 65 30



