TConnect gen 2



INSTÄLLNINGAR – SNABBGUIDE



Klima-Therm AB | Ögärdesvägen 17 | SE-433 30 Partille | Sweden | Office +46 (0)31 33 665 30 | Mail office.se@klima-therm.com Org no 556655-9653 | VAT no SE-556655965301

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Intro	Introduktion				
1	Funktion rumstermostat	. 4			
2	Kopplingsschema	. 4			
3	Display	. 5			
2	Konfigurationsmeny	. 6			
3	Wi-Fi konfiguration	. 7			
4	Para SwitchConnect	. 8			
5	Konfiguration i VP (Sphera 2.0 TC/BC)	. 9			
6	Display VP (Sphera 2.0 TC/BC)	. 9			



Introduktion

Denna instruktion är för installatör och användare och skall underlätta installation användning av Clivet's enheter. Dokumentet är menat som ett komplement till produktens bifogade manual.

Vid oklarheter se enhetens och relaterade kringutrustning egna manualer:

- Placering/Installation
- Elektriska anslutningar
- Uppstart



1 Funktion rumstermostat

Aggregatet hanterar:

• Kyla eller Värme

Fabriksinställningar:

- Värmedrift är aktiverat
- Start differens är 0,2 °C (går att ändra)

Exempel: börvärde inställt på 22 °C, värme PÅ när ärvärdet < 22 – 0,2 = 21,8

Termostaten kan styra VP på 2 olika sätt:

1a- Styrning hårdtrådat

Termostaten förreglar start/stop för VP. Clivet Sphera plint L1 och H förreglas på termostatens plintar C och N.O. För elektrisk inkoppling se kopplingsschema **1a**.

1b- Styrning trådlös signal till receiver (tillval)

Termostat-enheten kan skicka start/stop kommande via radiosignal till *SwitchConnect*-enheten (tillval). För att denna funktion skall fungera behöver termostat-enheten vara uppkopplat mot Wi-Fi nätverk och paras med *SwitchConnect*-enheten. För elektrisk inkoppling se kopplingsschema **1b**.

2 Kopplingsschema



Klima-Therm AB | Ögärdesvägen 17 | SE-433 30 Partille | Sweden | Office +46 (0)31 33 665 30 | Mail office.se@klima-therm.com Org no 556655-9653 | VAT no SE-556655965301 www.klima-therm.com



3 Display



\wedge	ÖKA- knapp – Öka värde
\checkmark	MINSKA-knapp– Minska värde
ር	ON/OFF- knapp – för att aktivera/avaktivera driftlägen eller andra funktioner
\mathbf{Q}^{+}	Håll in i 10 sek för att låsa knappsatsens ÖKA och MINSKA-knappar
\mathbf{Q}^{+}	Håll in i 10 sek för åtkomst till konfigureringsmeny

Symboler:

(1) = Värme PÅ (2) = Kyla PÅ
 (3) = Wi-Fi OK (4) = Wi-Fi OK men ingen kontakt med <i>Cloud</i> (5) = Wi-Fi nätverk ej anslutet
 (6) = Parad mot SwitchConnect-enhet (7) = Ej parad mot SwitchConnect-enhet
 (8) = Manuell inställning (9) = Schema/Program (inställning görs via App) (10) = Temporär inställning (Till midnatt sedan Schema/Program)
 (11) = Termostat AV (12) = Termostat AV och Anti-frost funktion PÅ



2 Konfigurationsmeny

Åtkomst till konfigurationsmenyn; Tryck och håll in **ON/OFF-**knapp + **MINSKA-**knapp i 10 sek Bläddra till nästa parameter med **ON/OFF-**knappen

P01 ANTI FROST 🗲	l värme; Aktiverar start för värme om rumstemp når inställningen. Fabrik: 6 °C	
P02 OFFSET →	Offset-inställning av rumsgivare Fabrik: 0	
P03 HYST 🗲	Ställer hysteresis för start (ej nöjd) och stop (nöjd) för termostaten Fabrik: 0,2 °C	
P04 PROP BAND 🗲	[Används ej]	
P05 INTEGR TIME 🗲	[Används ej]	
P06 TMIN HEAT 🗲	Minsta inställning för börvärde i värme Fabrik: 5 °C	
P07 TMAX HEAT 🗲	Högsta inställning för börvärde i värme Fabrik: 40 °C	
P08 TMIN COOL ->	Minsta inställning för börvärde i kyla Fabrik: 5 °C	
P09 TMAX COOL >	Högsta inställning för börvärde i kyla Fabrik: 40 °C	
P10 REMOTE CONFIG →	Para ihop <i>SwitchConnect</i> -enhet Fabrik : OFF (ej parad)	Se nästa sida.
P11 MODBUS ID 🗲	[Används ej]	
P12 WI-FI CONFIG →	Aktivera Wi-Fi configuration (Behövs för <i>App</i> och <i>SwitchConnect</i>) Fabrik : Ej parad med något nätverk	Notera : Termostaten måste vara kopplat till ett nätverk för att <i>SwitchConnect</i> parning skall fungera. Se nästa sida.
P13 RESET FACT DEFS →	Fabriksåterställning av termostaten	
P14 INFO SERVICE →	Information om enheten: • MAC-address • Mjukvara (FW) • Rumsgivare val intern/extern (INT/EXT) • Mottagare signalstyrka (RSSI)	



3 Wi-Fi konfiguration

- Ladda hem Appen Clivet Home Connect (Appstore IOS eller Play Butik för A
- Registrera användare
- Lägg till enhet / Add decide
- Välj HID-TConnect2
- Aktivera Wi-Fi Config i termostaten i parameter P12
- Gå till P12 i termostatens konfigurationsmenyn Visar texten Wi-Fi CONFIG
- Håll in ON/OFF-knappen tills Visar texten Wi-Fi CONFIG OK
- Släpp knappen
- Termostaten startat nu om och visar sedan texten **PARING** och **MAC adress** i nedra delen av display.
- I Appen visas frågan Is the device in PAIRING mode?
- Välj YES
- I listan kommer enheten att visas, tryck på enheten i listan
- Ange ditt Wi-Fi nätverket och tyck sedan Pair / Confirm
- Vänta tills konfigurationen är klar, om termostaten behövs uppdateras kommer termostatens display visa *FW UPDATE* och sedan starta om igen automatiskt.
- Detta kan ta 5-10 minuter.







4 Para SwitchConnect

SwitchConnect-enhet

Håll inne (A) knappen i 5 sek och släpp, tills LED1 (C) och LED2 (D) börjar blinka Grönt och Rött.



Termostaten

- Gå till P10 i termostatens konfigurationsmenyn Visar texten REMOTE CONFIG OFF
- Håll in ON/OFF-knappen tills Visar texten REMOTE CONFIG ON
- Bläddra med ON/OFF-knappen till R02 = SEARCH REMOTE
- Håll in ON/OFF-knappen tills sökningen startar
- Backa ur till termostatens hemsida
- Displayen visar nu **symbolen (6)** $^{\bigcirc}$ eller (7) $^{\bigstar}$
- När symbolen ⁽¹⁾ visar är parningen klar
- SwitchConnect-enheten har nu slutat blinka



5 Konfiguration i VP (Sphera 2.0 TC/BC)

MENY → FÖR TEKNIKER(234) → 6.1 RUMSTERMOSTAT



6 Display VP (Sphera 2.0 TC/BC)

01-01-2022	23:59	企 13°	Detta är hemsidan. Här visas om
Ш.	OFF		aggregatet är PÅ eller AV (ON/OFF)
∆ 40 ℃	-Ċ-	38 ℃	På display visas från vänster- <mark>värmekretsen</mark>
			På bilden är värmekretsen AV =
L			Termostat kallar ej på värme
01-01-2022	23:59	企 13°	När termostaten kallar på värme kommer
Ì	ON	l∰ €	Vågikonen visas på värmesidan ikon₋ //≀ eller ikon₋
∆ 40 °⊂	-Ċ-	38 ℃	På bilden är både <mark>värmekrets PÅ</mark> =
	I		Termostat kallar på värme
• • • • •			



F KlimaTherm

Klima-Therm AB Ögärdesvägen 17 433 30 Partille

Tel: 031-33 665 30

www.klima-therm.com

office.se@klima-therm.com

Klima-Therm AB | Ögärdesvägen 17 | SE-433 30 Partille | Sweden | Office +46 (0)31 33 665 30 | Mail office.se@klima-therm.com Org no 556655-9653 | VAT no SE-556655965301 www.klima-therm.com

